Pflegehinweise

Um die Lebensdauer Ihres Stoffes zu verlängern, entfernen Sie mögliche Staubablagerungen bitte regelmäßig (mindestens monatlich) mit klarem Wasser. Achten Sie darauf, daß der Wasserdruck nicht zu stark ist.

So stellen Sie gleichzeitig auch sicher, daß das Gewebe häufiger gereinigt und neu imprägniert werden kann.

303 High Tech Fabric Guard™ ist ein sehr wirksames Mittel, um Tücher und Nähte gegen Wasser abzudichten.

Achtung : 303-Produkte keinesfalls mit Ausrüstungsmitteln auf Silikonbasis verwenden, da diese Kombination zu Fleckenbildung führen kann. Auch von einer gleichzeitigen Anwendung von Imprägniermitteln für Holz oder mineralische Stoffe raten wir ab.

Vor der Verwendung von **303 High Tech Fabric Guard™** und **303 Fabric Cleaner™** lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sowie die Hinweise auf dem Etikett.

Weitere Informationen finden Sie unter :
www.dickson-constant.com
www.303-products.com

Sunbrella® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Glen Raven, Inc.
303 High Tech Fabric Guard™ und 303 Fabric Cleaner™ sind eingetragene Warenzeichen der Firma 303 Products, Inc.

303

Empfohlen durch :

DICKSON sunbrella®

Gewebe der Marken Sunbrella® und Dickson, die aus spinndüsengefärbten Acrylfasern hergestellt werden, garantieren eine außergewöhnlich lange Farbbeständigkeit. Sunbrella- und Dickson-Stoffe – die meistverkauften Stoffe für den Outdoor-Bereich – sind äußerst widerstandsfähig gegenüber aggressiver Sonneneinstrahlung und sehr witterungsbeständig.

Überreicht durch:

RCS Rx Tg 381 347 970 - Ausgabe Februar 2005

Wie können Sie Ihre Outdoor-Gewebe optimal pflegen und reinigen ?

DICKSON sunbrella®

Was versteht man unter einem Outdoor-Gewebe ?

Ein Outdoor-Gewebe – wörtlich also ein Stoff für die Verwendung im Freien – ist ein Gewebe aus Kunstfasern (z.B. Acryl), das speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Diese atmungsaktiven Gewebe werden mit Hilfe spezieller Ausrüstungen bei der Produktion so imprägniert, dass die Oberfläche abperlend wirkt. Folglich wird das behandelte Gewebe wasser und schmutzabweisend (gegen Schmutzwasserflecken und fetthaltige Substanzen). Gleichzeitig wird der Bildung von Schimmel vorgebeugt. Mit der Zeit lässt die Wirksamkeit dieser ursprünglichen Ausrüstung nach. Sie müssen dann den Stoff in regelmäßigen Zeitabständen reinigen und neu imprägnieren. Durch regelmäßige Pflege Ihrer Outdoor-Gewebe lässt sich die Lebensdauer erheblich verlängern. Sie sehen länger aus wie neu.

Häufige Anwendungsbeispiele für Outdoor-Gewebe :

- Segeln: Sprayhoods, „Biminis", Sonnenverdecke, Schutzplanen (Boote und Segel)
- Camping: Vordächer, Zelte...
- Gartenmöbel: Auflagen, Sonnenschirme...
- Markisen
- Cabrioverdecke

Regelmäßig gepflegter Stoff

vernachlässigter Stoff

Regelmäßige Pflege mit 303-Produkten – und Ihr Outdoor-Gewebe bleibt länger wie neu !

REINIGUNG

1. Wir empfehlen das Ausbürsten im trockenen Zustand mit einer weichen Bürste oder die Reinigung mit Hilfe eines Staubsaugers, um alle Schmutzpartikel zu entfernen.
2. Um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erzielen, anschließend mit klarem Wasser abspülen.
3. Zur Erzielung optimaler Reinigungsergebnisse : Verwenden Sie **303 Fabric Cleaner™**, aufgelöst in handwarmem Wasser (maximal 40° C).
   Tragen Sie das Mittel mit Hilfe einer weichen Bürste oder eines Zerstäubers auf. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit Hilfe eines Schwamms oder Lappens. Bei Bedarf wiederholen Sie den Vorgang. Für regelmäßig gepflegte Gewebe genügt meist eine einmalige Anwendung.
   Zum Schluss gründlich ausspülen.
   Bei hartnäckigen Flecken **303 Fabric Cleaner™**, direkt und unverdünnt verwenden.

303
Fabric Cleaner™

4. Lassen Sie den Stoff im Freien trocknen.
5. Anschließend empfehlen Sunbrella® und Dickson die Neuimprägnierung mit Hilfe von **303 High Tech Fabric Guard™**.

SCHUTZ

303 High Tech Fabric Guard™ frischt die ursprünglichen wasser und schmutzabweisenden Eigenschaften Ihres Stoffes auf. Mit **303 High Tech Fabric Guard™** wird Ihr Gewebe wieder wasserabweisend imprägniert und vor Flecken und Schimmel sowie vor den negativen Einflüssen der UV-Strahlung geschützt.

Die Pflege des Gewebes mit **303 High Tech Fabric Guard™** ist kinderleicht, schnell durchzuführen und die Wirkung ist lang anhaltend

303
High Tech Fabric Guard™

- Ausschließlich anwenden auf vollständig abgetrockneten, neuen oder erst kürzlich gereinigten Geweben
- **303 High Tech Fabric Guard™** mit Hilfe der Sprühflasche anfeuchten. ACHTUNG : DAS GEWEBE DARF SICH NICHT VOLLSAUGEN.
- Anschließend in jedem Falle gut und vollständig durchtrocknen lassen.

Durch wiederholte Anwendung kann die Wirkung des 303 High Tech Fabric Guard nachhaltig verbessert werden. Den Stoff vor der zweiten Anwendung an der Luft komplett trocknen lassen.

Verbrauch je nach Oberfläche :
Verwenden Sie 500 ml zur Behandlung einer Fläche von 7 bis 10 m².
oder entsprechend pro 4 l Kanister 45 bis 75 m² .
Je leichter der Stoff, um so größer die Fläche, die Sie behandeln können.